




GND
R4
R2
C2
C3
R3
IC1
V+
C1
R1
GND
R6
C4
R5
C5
GND
R22
R15
R16
R25
R12
R24
C13
P4
R23
LEVEL
GND
BASS
C9
P1
C8
R20
R21
C11
R17
MID
P2
C10
R18
R11
R10
C7
R7
R8
TREBLE
P3
C6


GND
GND
R4
R2
C1
R1
GND
R6
C5
C2
C4
R3
C3
IC1
R5
V+
R11
R22
R16
R25
R21
C7
R15
R20
R12
R17
R10
R7
R24
C13
C11
R18
R8
P4
R23
C9
TREBLE
LEVEL
BASS
MID
GND
P1
C8
P2
C10
P3
C6


GND
GND
GND
V+
I
O


GND
GND
GND
V+
I
O
I
GND